




---

## CERCLE ACCÉLÉRATEUR

En remplacement de la pédale d'accélérateur pied droit, le cercle accélérateur constitue aujourd'hui un équipement historique et traditionnel de l'handiconduite.

Grâce à sa technologie électronique embarquée, le système CERCLACCEL, installé sur ou sous le volant, offre, en plus de sa simplicité d'utilisation, une sécurité inégalée. En effet, l'activation du CERCLACCEL entraîne automatiquement la mise en sécurité de la pédale d'accélérateur et la coupure de l'accélération au freinage.



- > Je démarre et j'active le CERCLACCEL.
- > J'appuie sur le cercle pour accélérer.

---

ACCÉLÉRATION

# CERCLACCEL

## CATÉGORIE

Accélération

## CODE PERMIS

25



## INSTALLATION

> Installation sur tout véhicule en boîte automatique compatible.

## LES +

- > Simple
- > Intégré
- > Traditionnel

## NORMES

> Conforme au règlement ECE R10 Rév.5.



## SÉCURITÉ

- > Activation du système sur demande au démarrage.
- > Coupure de l'accélération au freinage.
- > Mise en sécurité de la pédale d'accélérateur.



Place du Maréchal Leclerc - Jallais  
49150 Beaupréau-en-Mauges - FRANCE

+ 33 2 41 64 05 58

+ 33 2 41 64 08 56

sojadis@sojadis.com

[www.sojadis.com](http://www.sojadis.com)