




CERCLE ACCÉLÉRATEUR

En remplacement de la pédale d'accélérateur pied droit, le cercle accélérateur constitue aujourd'hui un équipement historique et traditionnel de l'handiconduite.

Grâce à sa technologie électronique embarquée, le système CERCLACCEL, installé sur ou sous le volant, offre, en plus de sa simplicité d'utilisation, une sécurité inégalée. En effet, l'activation du CERCLACCEL entraîne automatiquement la mise en sécurité de la pédale d'accélérateur et la coupure de l'accélération au freinage.



- > Je démarre et j'active le CERCLACCEL.
- > J'appuie sur le cercle pour accélérer.

ACCÉLÉRATION

CERCLACCEL

CATÉGORIE

Accélération

CODE PERMIS

25



INSTALLATION

> Installation sur tout véhicule en boîte automatique compatible.

LES +

- > Simple
- > Intégré
- > Traditionnel

NORMES

> Conforme au règlement ECE R10 Rév.5.



SÉCURITÉ

- > Activation du système sur demande au démarrage.
- > Coupure de l'accélération au freinage.
- > Mise en sécurité de la pédale d'accélérateur.



Place du Maréchal Leclerc - Jallais
49150 Beaupréau-en-Mauges - FRANCE

- + 33 2 41 64 05 88
- + 33 2 41 64 08 56
- sojadis@sojadis.com

www.sojadis.com